


Mijn magische tablet



Vraag aan een volwassene om het scherm op te tillen en de schermvergrendeling uit te schakelen als het scherm niet opnieuw zwart wordt.

Trek het pennetje eruit en gebruik het om op het scherm te tekenen.

Lees de opdrachten in het boek en schrijf en teken de antwoorden op je scherm!

Vraag aan een volwassene om de batterij te vervangen indien nodig.

Druk op de magische knop om je scherm te wissen en opnieuw te beginnen!



DRUK OP DE MAGISCHE KNOP.